

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://siruba.nt-rt.ru> || sbe@nt-rt.ru

Плоскошовные швейные машины F007KD



SIRUBA F007KD – это серия самых популярных лестничных машин.

Серия самых популярных лестничных станков. Плоская платформа позволяет монтировать машину на столешницу или «встраивать» в столешницу. Очень большое количество доступных подклассов и дополнительного оборудования позволяют использовать машины для множества различных операций. Стандартно машины оснащены нижним дифференциальным транспортом, позволяющим качественно сшивать даже очень нестабильные материалы (эластичный трикотаж, лайкра и т.д.).

Самые популярные подклассы:

W122 — универсальный подкласс.

U132 - 2-

игольная подшивочная машина W162 - универсальный подкласс для более толстых материалов.

W222 - Подкласс привязки.

W512 - с верхним резиновым натяжителем.

W522 - с верхним резиновым натяжителем и правым ножом для резки материала.

U712 - для пришивания налобника, нашивки.

W922 - 4-х игольный подкласс, имитация автопритирки.

FFT — подкласс, оборудованный двойной транспортировкой материала (нижний дифференциал + верхняя опора). Машины подкласса FFT предназначены для шитья самых сложных материалов, соединения нескольких слоев скользких материалов и т. д.


Подкласс **F007KD** имеет энергосберегающий привод, встроенный в головку машины в стандартной комплектации (система прямого привода), и может быть оснащен автоматической обрезкой нити и подъемом прижимной лапки.

UTJ - автоматика с электромагнитным управлением



UTG - автоматика с пневматическим управлением (необходимо подключение к сжатому воздуху)


FFT/FHK - 2-х игольный автомат с верхним и нижним транспортом, оснащенный оборудованием для автоматической закатки мелких элементов, таких как рукава, карманы и т.п. Управление с помощью фотозащелок.

Лестничные машины Siruba имеют специально разработанную систему направляющих игольной нити, которая позволяет заправлять машину двумя способами, стабилизируя таким образом натяжение нити в стежке в зависимости от типа сшиваемого материала.





	Ilość igieł	Ilość niti	Rozstaw igieł [mm]	Długość ściegu [mm]	Transport różnicowy	Wysokość podnoszenia stopki [mm]	Igły	Prędkość szycia [ściegów/min]	Ścieg
F007KD-W162-***/FHA	3	5	5.6/6.4	1.6 - 4.2	1:0.5 - 1:1.3	5 / 7	TVX5#14 - #16	6000	
F007KD-W122-***/FHA	3	5	4.0/4.8/5.6/6.4	1.6 - 4.2	1:0.5 - 1:1.3	5	UYX128GAS#10	6000	
F007KD-W222-3**/FQ	3	5	4.0/4.8/5.6/6.4	1.6 - 4.2	1:0.5 - 1:1.3	5	UYX128GAS#10	6000	
F007K-W222-248-4/FSM	3	8	4.8	1.6 - 4.2	1:0.5 - 1:1.3	5	UYX128GAS#10	3800	
F007K-W222-364-4/FSM	4	9	6.4	1.6 - 4.2	1:0.5 - 1:1.3	5	UYX128GAS#10	3800	
F007KD-W512-356/FFC	3	5	4.0/4.8/5.6/6.4	1.6 - 4.2	1:0.5 - 1:1.3	5	UYX128GAS#10	4500	
F007KD-W522-3**/FR/FFC	3	5	4.0/4.8/5.6/6.4	1.6 - 4.2	1:0.5 - 1:1.3	5	UYX128GAS#10	4500	
F007KD-U712-264/FSP	2	4	6.4	1.6 - 4.2	1:0.5 - 1:1.3	5	DVX43#11 - #14	6000	

F007KD-W122- ***/FFT/FHA	3	5	5.6/6.4	1.6 - 4.2	1:0.5 - 1:1.3	5	UYX128GAS#10	4500	
F007KD-W922-460/FW	4	6	5.6/6.0/6.4	1.6 - 4.2	1:0.5 - 1:1.3	5	SMX1014B#10	6000	

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://siruba.nt-rt.ru> || sbe@nt-rt.ru